

## MONTERINGSANVISNING

84151, 84201 Matbord



### MATERIALSPECIFIKATION

- 1 x Bordsskiva
- 1 x Benstag
- 4 x Ben
- 4 x Täckplugg
- 4 x Mässingsmutter
- 2 x Gängstav
- 4 x Montageskruv
- 2 x Insexnyckel

### Gör så här:

Låt bordsskivan ligga kvar i emballaget med undersidan upp.

1. Montera vänster ben i benstaget (bild 1).
2. Montera sedan höger ben (bild 2)
3. Gänga på mässingsmutter på gängstavens ena ända och för den genom enligt bild 3. Gänga sedan på mässingsmutter på andra sidan och spänn ihop med insexnycklarna.
4. Tryck fast täckplugg enligt bild 4.
5. Montera sedan benen på andra sidan på samma sätt.
6. Sätt det monterade underredet rakt ovanför de förborrade hålen i bordsskivan (bild 5).
7. Skruva sedan fast montageskruv i de fyra benen med stjärnskruvmejsel enligt bild 6.

